

C	18101	Gipsform, Halvkugle, Kvætseform 10cm	1	206	258	258
C	18104	Gipsform, Halvkugle, Kvætseform 15cm	1	218	273	273
C	18106	Gipsform, Halvkugle, Kvætseform 20cm	1	246	308	308
C	18107	Gipsform, Halvkugle, Kvætseform 25cm	1	376	470	470
C	18108	Gipsform, Halvkugle, Kvætseform 30cm	1	482	603	603
C	18109	Gipsform, Halvkugle, Kvætseform 35cm	1	718	898	898
C	18110	Gipsform, Tallerken/fad	1	826	1032	1032
C	18111	Gipsform, Skål	1	826	1032	1032
C	18112	Gipsform, Krus stor	1	826	1032	1032
C	18113	Gipsform, Krus lille	1	826	1032	1032
C	18114	Gipsform, Halvkugle, Kvætseform 5cm (x3)	1	211	264	264
C	18115	Gipsform, Halvkugle, Kvætseform 7cm	1	187	234	234
C	18116	Gipsform, Frokosttallerken	1	826	1032	1032
C	18120	Gipsform nr. 120 Tallerken	1	635	794	794
C	18121	Gipsform nr. 121 Lille vinkande	1	411	514	514
C	18122	Gipsform nr. 122 Stor vinkande	1	682	853	853
C	18126	Gipsform nr. 126 Tekrus	1	304	380	380
C	182065	Gipsform nr. 2065 Tallerken	1	622	778	778
C	182067	Gipsform nr. 2067 Krus med hank (2 forme)	1	633	791	791
C	182071	Gipsform nr. 2071 Skål	1	411	514	514
C	182073	Gipsform nr. 2073 Vinbæger	1	447	559	559
C	18592	Gipsform nr. 592 Æggebæger	1	341	426	426
C	18855	Gipsform nr. 855 TV-kop m/tallerken	1	859	1074	1074
C	18983	Gipsform nr. 983 - Snacksål	1	470	588	588
C	18984	Gipsform nr. 984 - Pastaskål	1	871	1089	1089
C	18985	Gipsform nr. 985 - Salatsål	1	754	942	942
C	18989	Gipsform nr. 989 - Skål	1	470	588	588
C	18990	Gipsform, Elipse, Kvætseform 30cm x 10cm	1	364	455	455
C	18995	Gipsform Æg 7cm	1	234	293	293
C	19400	Gipslås små blå 10mm	1	4	4	4
C	19401	Gipslås, store blå 16 mm	1	2	3	3
C	19403	Gipslås, store røde 19 mm	1	2	3	3
B	1940-S	Gips Primodur 40 25 kg	25	21	26	643
B	1960-S	Gips Primosupra 60 25 kg	25	15	19	467
A	1970-S	Gips Primosupra 70 25 kg	25	14	17	423